

Component code numbers / Codes des appareils / Números de código de componentes

Sony Corporation © 2001 Printed in China

3-230-702-11 (1)

English

TV/VCR/COMBO*

The left row of the table shows the brand, the center row shows the component (TV, VCR or COMBO) and the right row shows the code No.

* COMBO stands for the unit combined with TV and VCR.

CBL (cable box), SAT (digital satellite receiver), and DVD (DVD player)

The left row of the table shows the brand and the right row shows the code No.

Français

TV/VCR/COMBO*

La colonne gauche du tableau indique la marque, la colonne du milieu indique le composant (téléviseur (TV), magnétoscope (VCR) ou COMBO) et la colonne droite le n° de code.

* COMBO désigne un combiné téléviseur-magnétoscope.

CBL (décodeur), SAT (récepteur satellite numérique), et DVD (lecteur DVD)

La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite le numéro de code.

Español

TV/VCR/COMBO*

La fila izquierda de la tabla muestra la marca, la central el componente (televisor (TV), videograbadora (VCR) o COMBO), y la derecha el número de código.

* COMBO significa que la unidad está combinada con un televisor y una videograbadora.

CBL (adaptadores para cablevisión), SAT (sintonizador de recepción vía satélite digital), y DVD (reproductor de discos DVD)

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la derecha muestra el número de código.

To set a Component Code (see the instruction manual for details)
Pour enregistrer un code d'appareil (voir le mode d'emploi pour les détails)

Para introducir un código de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones)



CBL

Brand	Code No.
Hamlin/Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold/G.I	043, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 022, 044
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	043, 016, 017
Zenith	012, 013

SAT

For U.S.A./Pour les Etats-Unis/Para EE.UU.

Brand	Code No.
DirectTV	Sony 001
	Hitachi 005
	Hughes 004
	Panasonic 003
	RCA/Proscan 002, 007
	Toshiba 006

For Canada/Pour le Canada/Para Canadá

Brand	Code No.
Star Choice	General Instrument 009
Express Vu	Echo Star 010

(as of 1998/en 1998/en 1998)

DVD

Brand	Code No.
Sony	001
Aiwa	015
Denon	006, 017
Harman/Kardon	018
Hitachi	008
JVC	007
KLH	010
Onkyo	016
Panasonic	002
Philips	012
Pioneer	004, 019, 021
RCA	005
Samsung	014
Sharp	011
Shinco	022
Sylvania	020
Thomson	013
Toshiba	003
Yamaha	006
Zenith	009

Continued on reverse side
Suite au verso
Continúa en el reverso

TV/VCR/COMBO

Brand	Component	Code No.
Sony	VCR (VTR1:Betamax)	001
	VCR (VTR2:8mm)	002
	VCR (VTR3:VHS)	003
	VCR (VTR4:DV)	004
	VCR (VTR5:DV)	005
	VCR (VTR6:DV)	006
	TV	001
Admiral	VCR	030
	TV	002, 014, 009
Aiwa	VCR	041, 050, 035
Akai	VCR	052, 053, 054
	TV	003
AOC	TV	012
Audinac	TV	034
Audio Dynamic	VCR	017, 040
Bell&Howell	VCR	033, 046
	TV	014, 009, 038
Brocsonic	VCR	020, 022, 017
	TV	003, 012
Canon	VCR	012, 011
Citizen	VCR	035
Craig	VCR	018, 035
	TV	022, 023, 020, 021
Croslex	TV	011
Crown	TV	023
Curtis Mathis	VCR	007, 041, 012
	TV	003, 019, 023
Daewoo	VCR	044, 015, 012, 064
	TV	035, 036, 003, 041, 073
	TV/VCR COMBO	TV036&VCR044
Daytron	TV	013
DBX	VCR	017, 039, 040
Dimensia	VCR	007
Emerson	VCR	044, 022, 023, 019, 020, 021, 041, 058
	TV	022, 013, 020, 021, 023, 003, 015, 042
	TV/VCR COMBO	TV021&VCR023, TV021&VCR022, TV020&VCR058
Fisher	VCR	033, 037, 038, 036
	TV	025
Funai	VCR	041
General Electric	VCR	032, 007, 012, 062
	TV	002, 018, 003, 007, 045
GoldStar/LG	TV/VCR COMBO	TV027&VCR024, TV027&VCR025
	VCR	035
	TV	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049
GO VIDEO	TV/VCR COMBO	TV code&VCR035
	VCR	051, 042, 043
Hitachi	VCR	011, 007, 008
	TV	031, 013, 003, 032
HQ	VCR	015
Instant Replay	VCR	012, 011
JC Penny	VCR	012, 008, 007, 033, 017, 039, 040
	TV	003, 002, 030, 007
JVC	VCR	017, 047, 048, 049, 039, 040
	TV	028, 029
Kenwood	VCR	017, 039, 035, 040
KTV	TV	033, 013, 003, 023, 034
LXI(Sears)	VCR	041, 035, 008, 036, 037, 033, 038, 052
	TV	002, 003, 011, 025, 019, 012, 052
Magnavox	VCR	013, 011, 012, 010, 063
	TV	011, 012, 013, 003, 043, 047
	TV/VCR COMBO	TV011, 018, 047&VCR012, 013
Marantz	VCR	017, 039, 040
	TV	024
Marta	VCR	035
Memorex	VCR	012, 038
Minolta	VCR	008, 007
Mitsubishi/MGA	VCR	026, 027, 028, 029, 056, 057, 065, 059
	TV	024, 003, 012, 066
Multitech	VCR	028, 041, 024

Brand	Component	Code No.
NEC	VCR	017, 039, 040
	TV	003, 012
Olympic	VCR	012, 011
Optimus	VCR	027
Orion	VCR	055
Panasonic	VCR	009, 010, 011, 012, 060
	TV	018, 016, 017, 007, 049, 067
	TV/VCR COMBO	TV018&VCR011, TV018&VCR012
Pentax	VCR	008, 007
Philco	VCR	011, 012, 044, 020
	TV	011, 013, 003, 068, 035, 031
Philips	VCR	035, 013, 011, 012, 063
	TV	011, 056, 043
Pioneer	VCR	011
	TV	037, 018, 019
Portland	TV	003, 008
Quasar	VCR	011, 012, 009, 010, 006
	TV	018, 007, 048
	TV/VCR COMBO	TV018, 048&VCR012, 009, 010
Radio Shack	TV	002, 012, 024, 023
RCA/PROSCAN	VCR	007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016
	TV	002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 044, 045, 046, 053
TV/VCR COMBO	TV018&VCR011	
	Realistic	VCR
Samsung	VCR	025, 016, 024
	TV	026, 012, 013, 003, 055
	TV/VCR COMBO	TV023, 027&VCR024, 025, 029
Sansui	VCR	017
Sanyo	VCR	033, 038, 046, 044, 035
	TV	025, 023, 054, 069
Scott	VCR	015, 016, 024, 038, 026, 027, 028, 029
	TV	023, 012
Sharp	VCR	030, 031
	TV	014, 013, 015, 070
Shintom	VCR	018
Signature 2000	VCR	041, 030
	TV	014, 009
Singer	VCR	018
Sylvania	VCR	013, 011, 012, 041
	TV	011, 012, 003
Symphonic	VCR	041
	TV	023, 039, 040, 074
	TV/VCR COMBO	TV023&VCR041
Tashiro	VCR	035
Tatung	VCR	017, 039, 040
Teac	VCR	017, 039, 041, 040
Technics	VCR	012, 011
Toshiba	VCR	015, 014, 052
	TV	060, 019, 014, 052, 059
Videch	TV	031, 003, 012
Wards	VCR	030, 031, 038, 034, 035
	TV	013, 003, 015, 012
Yamaha	VCR	033, 017, 039, 040
Zenith	VCR	034
	TV	009, 010